

## Slot Video Shining Crown

[Introducere](#)

[Cum să pariati](#)

[Funcție gamble](#)

[Comenzi joc](#)

[Reguli](#)

[Bonusuri](#)

[Procentul de plată a jucătorului](#)

### Introducere

Slotul video Shining Crown este un joc cu 5 role și 10 linii fixed. Slotul este format din 11 cărți - dintre care una este Expanding Wild, iar 2 pentru Scatter. Toate combinațiile câștigătoare sunt plătite de la stânga la dreapta, cu excepția simbolului Scatter.

### Cum să pariati

- O valoare nominală pentru pariu (valoare monedă) poate fi aleasă prin clic pe oricare dintre cele patru butoane de valori nominale.
- Pariurile pe linie sunt alese făcând clic pe oricare dintre cele cinci butoane de pariu, din partea de jos a ecranului. Suma afișată pe fiecare dintre butoanele de pariu este suma totală pentru toate 10 liniile de pariu, de vreme ce liniile pentru acest slot sunt fixe. La activarea oricăroră dintre butoanele de pariu, jucătorul selectează un pariu și începe un joc în același timp. Activarea acestor butoane este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", "N" și "M" pe tastatură. Apăsarea tastei "C" plasează cel mai mic pariu, apăsarea tastei "V" plasează următorul pariu și așa mai departe.
- Inițial, la deschiderea jocului, butonul cu cel mai mic pariu este întotdeauna selectat în mod implicit.
- Dacă atunci când se activează un câmp de pariu există o sumă care a fost câștigată, animația sumei câștigate în creștere din câmpul "Câștig" se oprește și întreaga sumă este vizualizată

### Funcție gamble

În cazul unui câștig, jucătorului îi este dată posibilitatea de a accesa runda Gamble prin apăsarea butonului activ "Gamble".

Funcția Gamble se activează când ecranul Gamble este deschis și cartea din mijlocul ecranului este cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Eticheta "Încercări Gamble Rămase" arată numărul de încercări pe care jucătorul le are pentru acest joc. Eticheta "Sumă Gamble" arată suma pe care jucătorul ar dori să o dubleze în jocul Gamble. Eticheta "Gamble Pentru Câștig" arată suma pe care un jucător o poate câștiga dacă ghicește culoarea cărții. Există două butoane de selectat: "Roșu" și "Negru". Este posibil să faceți clic pe butonul "Negru" și făcând clic pe tasta „▶” de la tastatură. Este posibil să faceți clic pe butonul "Roșu" și făcând clic pe tasta „◀” de la tastatură. Când se selectează "Negru" sau "Roșu", cartea se mută în sus pe ecran și este păstrată ca istoric. Ultimele cinci cărți din sesiunea jucătorului sunt păstrate în secțiunea Istoric.

Dacă jucătorul a ghicit culoarea cărții, o carte nouă apare în mijlocul ecranului, cu fața în jos și se aprinde intermitent în roșu și negru. Acest proces continuă până când jucătorul ghicește greșit. Suma din câmpul "Sumă Gamble" este afișată în câmpul "Câștig". Dacă jucătorul dorește să încheie jocul "Gamble", activează butonul "Colecta". Ecranul se închide și suma din câmpul "Câștig" este transferată în câmpul "Balanță".

Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul Gamble se termină, iar jucătorul pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul "Câștig" este pierdută, și nu se adaugă la Balanță.

Suma maximă câștigată care poate fi adusă în runda Gamble este menționată în Tabelul de






plată.







## Comenzi joc

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului Shining Crown:

- **"Balanță/Credit"** - la activarea acestui câmp, jucătorul comută de la credit la valuta cu care a ales să se joace. Acest lucru este valabil și atunci când se face trecerea de la valută la credit. Activarea acestui buton este posibilă în toate etapele jocului;
- **"Câștig"** - acest câmp afișează suma totală câștigată din linii, la o rotație a roletelor. Dacă, în timp ce merge animația sumei în creștere, butonul "Colecta" button este activat, animația se oprește și suma câștigată pentru această rotație a roletelor este arătată;
- **"Ultimul Câștig"** - acest câmp afișează suma câștigată în ultimul joc;
- **Câmp linie de plată** - acest câmp este situat sub role. Indică numărul liniei, combinația câștigătoare și suma câștigată de jucător din această combinație.

Următoarele butoane apar pe ecranul slotului Shining Crown:

Buton	Nume	Descriere
	Start	La activarea butonului "Start", rolele încep rotirea și acest buton se transformă în butonul "Stop Toate". Dacă o sumă a fost câștigată anterior, aceasta este adăugată automat în soldul jucătorului. Rolele pot începe, de asemenea, să se rotească prin activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură).
	Stop Toate	Când butonul "Stop Toate" este activat, toate rolele se opresc în același timp și butonul se schimbă în "Start" (în cazul în care nu există nicio combinație câștigătoare), și "Colecta" în cazul în care există o combinație câștigătoare. Rolele pot fi oprite, de asemenea, prin activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură). Rolele pot fi oprite în mod individual. În timp ce rolele se rotesc, jucătorul poate face clic și opri fiecare dintre role, iar apoi această rolă se oprește simultan cu prima.
	Colecta	La activarea butonului "Colecta" animația câștigurilor în creștere se oprește și în câmpul "Câștig" întreaga sumă câștigată este afișată, iar butonul primește statutul de "Start". Animația câștigurilor în creștere poate fi oprită și prin activarea butonului "Spațiu" (de la tastatură).
	Gamble	Atunci când este activat, deschide ecranul Gamble. Prin apăsarea butoanelor „◀” sau „▶” de la tastatură poate, de asemenea, activa "Gamble".
	Valoare nominală	Afișează valoarea unui credit. Este posibil să faceți clic pe acest buton și apăsând pe tasta „X” de la tastatură. Acest buton este inactiv în timp ce rolele se rotesc, în timpul modurilor Autoplay și Gamble. Selectarea valorii specifice este de asemenea posibilă prin apăsarea tastelor "C", "V", "B", și "N" de pe tastatură. Apăsarea tastei "C" selectează cea

		mai mică valoare nominală, apăsarea tastei "V" o selectează pe următoarea și așa mai departe. Dacă există o sumă câștigată, atunci când se schimbă valoarea nominală, această sumă se adaugă la soldul jucătorului și el/ea nu poate să mai parieze această sumă în modul gamble.
	Autoplay	Când butonul "Autoplay" este activat, jocul merge într-un mod de redare Autoplay iar butonul apare ca "Stop Auto". Acest buton este activ doar dacă rolele nu se rotesc, iar ecranul Gamble nu este deschis. Este posibil să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z” de la tastatură.
	Stop Auto	Când butonul "Stop Auto" este activat, modul de joc "Autoplay" este oprit, iar butonul apare ca „Autoplay". Acest buton este activ numai atunci când jocul este în modul Autoplay. Este posibil să activați acest buton și apăsând pe tasta „Z” de la tastatură.
	Controlul sunetului	La activarea butonului, sunetul jocului este pornit/oprit, în funcție de starea sa anterioară.
	Controlul dimensiunii ecranului	La activarea butonului, ecranul fie se extinde, fie își reduce dimensiunea, în funcție de starea sa curentă.
	Tabel de plată	Atunci când este activat, acest buton deschide/închide regulile acestui joc. Butonul "Tabel de plată" este inactiv atunci când rolele se rotesc, atunci când jocul este în modurile de redare Autoplay.
	Ieșire	Prin activarea acestui buton, jucătorul iese din joc. Butonul este inactiv în timp ce rolele se rotesc, în modurile Autoplay și Gamble. Dacă o sumă este câștigată, atunci când se activează butonul, suma câștigată se adaugă la soldul jucătorului și jocul se închide. Jucătorul nu poate juca mai departe această ultimă sumă câștigată. Este posibil să activați acest buton și apăsând pe simbolul „,” de la tastatură.

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora locală, în funcție de computerul său.

## Reguli

- Castigurile sunt afisate în Tabel de plată.
- Premiile Scatter sunt independente de premiile pentru liniile de plată și sunt, de asemenea, adăugate la suma totală plătită.
- Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile.

## Bonusuri

Shining Crown nu ofera bonusuri.

## **Procentul de plată a jucătorului**

Procentul de plată a jucătorului în jocul de tip slot Shining Crown este de 96.37%.